


עמוד תאורת LED נטען

3157

SKIL®



הוראות הפעלה מקוריות

HE



1

3157

20V Max
18 Volt

2,0 Ah
2,5 Ah
1,9 kg

4,0 Ah
5,0 Ah
2,1 kg



5000 Kelvin

1800 Lumen

900 Lumen

450 Lumen

2



(3)



(4)



(5)



max.50 °C

(6)




(7)




(8)




(9)



(9) x




(9) z




(9) 1




10




11



12 א



12 ב



12 ג



מבוא

- ③ קראו את מדריך ההוראות לפני השימוש
 ④ סוללות עלולות להתרפוץ בעקבות השלכה
 לאש, אך אל תשרפו סוללה מכל סיבה
 שהיא
 ⑤ אחסנו את הכליל/המטען/הסוללה במקומתו
 שבמהם הטמפרטורה לא עולה על 50°C
 ⑥ אין להשאיר כלים חשמליים וסוללות ביחד
 עם חומר פסולת ביתית
 ⑦ סוג בידוד III
 ⑧ אל תטיבו ישירות באלוות האור

שימוש

- נורת העבודה מיועדת להארה באזורי פנים בלבד
- כלי זה אינו מיועד לשימוש מקצועי
- קראו בעין את מדריך ההוראות זהה לפני השימוש ושמרו אותו לעין עתדי ③

נתוני טכניים ①

במידות (אורך x רוחב x גובה) 176 x 209 x 217 mm מ"מ

רכיבי המכשיר ②

- A מחוון רמת הסוללה
- B מתג הפעלה/כיבוי
- C כפטור נעילה
- D !!
- E הרכבת חצובה 1/4 אינץ'

בטיחות**כללי**

- יש לטפל בnorת העבודה בזהירות
- אין לכוון את קרן האור אל אנשים או בעלי חיים
 ואין להבטיח ישירות אל קרן האור (אפילו לא מරחיק)
- אין לכוסות את ראש המנורה בעקבות הפעלת norת העבודה (ראש המנורה מתחום מהלך הפעולה ועלול לגרום לכוויות כאשר החום מצביר)

סוללות

- הסוללה המצויה טעונה חלקית (על מנת להבטיח קיבולת מלאה של הסוללה, הטינו אותה במלואה במטען הסוללה לפני השימוש במכשיר החשמלי שלר בפעם הראשונה)
- השתמשו רק בסוללות ובמטענים הבאים עם כלי זה

- סוללה SKIL: BR1x31xxxx

- מטען SKIL: CR1x31xxxx

- אין להשתמש בסוללה כאשר היא פגומה; יש להחליפה מיד

- אין לפרק את הסוללה

- אין לחושף את הכליל/הסוללה לנשムת

- טמפרטורת סביבה מותרת (כל/מטען/סוללה):

- במלח טעינה 4...40°C

- במלח הפעלה -20...+50°C

- במלח אחסון -20...+50°C

הסביר על סמלים על גבי הכליל/הסוללה

⑪ כוונן ראש המנורה

- שחררו את כפטור הנעילה C
- ראש המנורה B מסתובב 170 מעלות
- היזו באופן ידית את הראש לכל עמדה
- הדקן את כפטור הנעילה C כדי לשמר על העמדה
- אל תפעיל כוח על הראש מעבר ל-170 מעלות**
- כוונון הנורה העליונה ⁽¹²⁾
- הנורה העליונה מסתובבת 270 מעלות
- היזו באופן ידית את הראש לכל עמדה
- אל תפעיל כוח על הראש מעבר ל-270 מעלות**
- הנורות נקבעות באופן אוטומטי כאשר הנורה העליונה מקופלת וסגורת ⁽¹²⁾ ב-
- אופציית הרכבה
- שחררו את II D מהכלי על מנת לתלות אותו
- השתמש בהרכבת החצובה E כדי להרכיב את הכליל על חצובה

תחזוקה / שירות

- כליזה איננו מיועד לשימוש מקצועי
- לא ניתן להחליף את מקור האור של כליזה (אם נורת-ה-LED מנעה לסופח חי השירות שלו, יש להשליך את הכליל)
- תמיד שמרו על הכליל נקי
- **חסיר את הסוללה מהכלי לפני הניקוי**
- אם קיימת תקללה של הכליל למרות הקפדה על הליכי הייצור והבדיקה, התיקון צריך להתבצע על ידי מרכז שירות לאחר המכירה עברו כל'
- עבודה חשמלית של SKIL
- **שלחו את הכליל לא מפרק** יחד עם הוכחת רכישה לסוכן שלכם או למחנת השירות הקרוב ביותר של SKIL (כתובות כמו גם דיאגרמת השירות של הכליל מופיעות באתר www.skil-israel.co.il)
- שימוש בכינור עקב עמוס יתר או טיפול לא תקין בכליל לא יכול באחריות (לתנאי האחריות של SKIL ראו www.skil-israel.co.il או שאל את הספק שלכם)

